

Руководство пользователя по электронным замкам WT M1602



Открытие/Заккрытие замка

По умолчанию «Мастер пароль» «4321», для того чтобы открыть и закрыть замок, можно набрать «Мастер пароль».

Для того чтобы поменять пароль необходимо:

1. Набрать мастер пароль (4321) нажать клавишу «ОК».
2. Как только замок отрылся, необходимо нажать на клавишу «ОК» и держать не менее 2 секунд (зелёный индикатор будет моргать), нужно набрать новый пароль.

Переход из «приватного» режима в «свободный» режим

Чтобы перейти из «приватного» режима в «свободный» режим необходимо:

1. Набрать мастер пароль и нажать кнопку «ОК», после того, как замок открылся необходимо нажать кнопку «ОК» и держать не менее 2 секунд (Зелёный индикатор будет моргать), далее опять нужно нажать кнопку «ОК» (Индикатор начнет моргать медленнее), далее вводи код «44 +ОК», замок перешел в «свободный режим».

Для того чтобы клиенты могли присвоить свой пароль, им необходимо нажать клавишу «ОК» и набрать пароль от «4» до «8» цифр и нажать «ОК», замок закроется.

Если клиент забыл свой пароль, можно набрать «Мастер пароль» замок откроется.